Instructions de montage
Assembly instructions



LG DIstribution
5 chemin de la Tactière 44 470
Carquefou FRANCE

WARNING !
ATTENTION !
LET OP !
ATTENZIONE !

0-3

(FR) Attention ! Petit éléments, danger d'étouffement. Danger de blessure en cas de chute
Ce produit est destiné aux enfants de 3 à 7 ans. Réservé à un usage familial en extérieur.
Le montage doit être réservé à un adulte. Accessoires vendus séparément. A monter à 2 mètres minimum de tout objet, structure ou obstacle. Vérifer régulièrement la bonne tenue de l'assemblage de ce produit. Caractéristiques, couleurs et contenu peuvent diférer de l'illustration.
Mode d'emploi inclus. Veuillez conserver ces informations pour références futures / vous y reporter ultérieurement. Fabriqué en Roumanie

Rev.0/28.02.5

Instruction à conserver :

Ce produit a été certifié conforme aux exigences de la norme EN 71 (norme jouet) par un laboratoire indépendant. Pour bénéficier de cette garantie de sécurité, respectez les consignes de montage, de sécurité et d'entretien ci-après.

Sécurité du produit :

INSTRUCTION DE MONTAGE :
Ce produit doit être monté par un adulte responsable.
Conserver les instructions de montage et d'installation pour référence ultérieure.
Installer ce produit dans un endroit spacieux, sur une surface nivelée à au moins 2 mètres de toute structure ou obstacle tel que barrière, garage, maison, branche d'arbre, fils à linge ou câbles électriques.
Ne pas installer sur de l'asphalte, du béton ou tout autre revêtement en dur.
Ne pas orienter La glissière directement face au soleil (produits comportant un toboggan).
Toutes modifications apporté par le consommateur au jouet d'origine doit être e˚ectuée conformément aux instructions fournies par le fabricant.

RECOMMANDATIONS:
1 - Après le montage il est conseillé d'adoucir tous les angles exposés à l'aide de papier abrasif pour éviter tout risque de blessure.
2 - Pour minimiser l'apparition des fentes dans le bois, nous vous recommandons de percer un avant trou, avant de visser.

MAINTENANCE:
Il est conseillé de vérifier à chaque début de saison l'état général de la structure.
Vérifier les vis et les resserrer si nécessaire.
Inspecter le produit pour détecter l'apparition d'arêtes vives.
Graisser toutes les parties mobiles métalliques.
Remplacer les éléments défectueux conformément aux instructions du fabricant.
A défaut de procéder à ces vérifications le produit pourrait se renverser ou constituer un danger.

ENTRETIEN :
Ce produit est en pin sylvestre avec lasure, selon la zone géographique, certains revêtements peuvent s'abimer. En cas de corrosion sur certaines parties métalliques, stopper la rouille avec un produit adapté. Surveiller l'état du sol sur lequel est installé le produit. Retirer tous les cailloux ou autres objets susceptibles de blesser un enfant en cas de chute ? Tous les ans, appliquer un lasure bois.

Maison Terrasse Murano - ref.8091



*(F) - *Pour minimiser l'apparition des fentes dans le bois, nous vous recommandons de percer un avant trou, avant de visser.*
*(GB) -*Before screwing, please drill hole in order to avoid cracks in the wood.*





2





DETAIL B



Ø3x20 x2

Ø3x20 x2



4





5


2c
2c
2b
Ø3x25 x4
2b
Ø3x25 x4


Ø3x20 x10
2a
2f x2
2e x2

6


DETAIL C
Ø3x25 x4 x2
C
2a


7
7

7


Ø3x20 x2
2d
DETAIL D


D

8


Ø3x35
x3
E
3a
3b
DETAIL E

9


F
Ø4x60
x3
Ø3x35
x3x2
Ø4x60
x3
DETAIL F

10





Ø3x20 x2



5



6



DETAIL H





I



DETAIL I

10



11



DETAIL J



12


11b
11d
Ø3x25
x5
x2
11a
11d
Ø3x25
x5
x2
Ø4x60
x2

13


Ø4x60
x2
x2
12
Ø4x60
x2

14





Ø4x60
x2

x2

DETAIL K